

# Anleitung für GV300 mit der Tanküberwachung



PIN6 (GND) schwarzes Kabel wird an Masse (-) der Batterie angeschlossen

PIN11 (PWR) rotes Kabel wird an Plus (+) der Batterie angeschlossen

Das blaue Kabel aus dem Sensor muss mit dem schwarz-weiß gestreiften Kabel der GV300 PIN 5(TXT) verbunden werden

Das gelbe Kabel aus dem Sensor muss mit dem grünen oder rosa farbigen Kabel der GV300 PIN4(RXD) verbunden werden

Das weiße Kabel der GV300 PIN3(IGN) wird an die Zündung angeschlossen



Das grüne Kabel vom Sensor ist frei, wird nicht genutzt



Kleben Sie den Sensor mittig unterhalb des Kraftstofftanks



Rotes Kabel wird an Plus (+) der Batterie angeschlossen



Kabel wird an Masse (-) der Batterie angeschlossen